⇒詳細は

補足資料1

<u> <カラーモニター(GP-PCM5A-M)、電力検出ユニット(GP-PCM5A-TX)のアップデート方法></u>

<u>1. はじめに</u>

- ・本資料は、カラーモニター(GP-PCM5A-M)および電力検出ユニット(GP-PCM5A-TX)のファームウェア (ソフトウェア)を、「関西電力株式会社向け遠隔出力制御機能」の追加バージョンへ アップデートするための手順書です。
 ・アップデートにはmicroSDカード(1枚)が必要です。
- ・電力検出ユニットのアップデートは、カラーモニターから通信で指示を出して行います。

※アップデート中は、絶対に電源を切らないでください。また、microSDカードを抜かないでください。 アップデート中に電力検出ユニットの電源断が起こると、電力検出ユニットが起動不可となり、 機器交換が必要となります。発電量等のデータの取り出しも不可となります。 ※以降の手順でモニターの画面は余剰用の画面を記載していますが、全量用も手順は同様です。 「出力制御:03.00」... 九州電力様、四国電力様、沖縄電力様、中国電力様、東北電力様対応

「出力制御:04.00」... 九州電力様、四国電力様、沖縄電力様、中国電力様、東北電力様、 北海道電力様、東京電力様対応 「出力制御:05.00」... 九州電力様、四国電力様、沖縄電力様、中国電力様、東北電力様、

「山刀祠御:05.00」… 九州電刀禄、四国電刀禄、沖縄電刀禄、中国電刀禄、東北電刀禄、 北海道電力様、東京電力様、北陸電力様対応

「出力制御:06.00」…九州電力様、四国電力様、沖縄電力様、中国電力様、東北電力様、 北海道電力様、東京電力様、北陸電力様、中部電力様対応

「出力制御:07.00」…九州電力様、四国電力様、沖縄電力様、中国電力様、東北電力様、 北海道電力様、東京電力様、北陸電力様、中部電力様、関西電力様対応

2. 事前準備とご注意

(1) 事前準備

- ・空のmicroSDカードを1枚使用します。(SD-XCはNG)
- 使用できるカードは、128MB~2GBのmicroSDメモリーカード、4~32GBのmicroSDHCメモリーカードです。 ・パソコンを使用して、microSDカードの中に、以下のファイルを格納して下さい。 microSD:更新対象のMonUpdateで始まるファイル、TxUUpdateで始まるファイルを格納して下さい。
- (2)ご注意
 - ・アップデート中は機器の電源を切らないでください。
 - ・アップデートによる機器のデータや設定に対する影響はありません。
 - ・アップデートに失敗する場合、別のmicroSDカードを準備して試してください。
 - ・モニタのアップデート完了後に、電力検出ユニットのアップデートを実施してください。

ファームウェアが格納されたmicroSDカードを挿した状態でモニタの電源を入れた場合は、メイン画面を表示するまで絶対に電源を切ったりmicroSDカードを抜かないで下さい。モニタが起動不可となり機器交換となります。

3. 現場での準備く通信確認と時計設定>

- (1) モニターと電力検出ユニットの電源が入っていることを確認してください。
- (2) モニターと電力検出ユニットが通信接続していることを確認してください。

メイン画面が表示されれば、通信接続しています。

(3)通信接続していることを確認した後、時計設	定を手動で更新してください。
-------------------------	----------------

・メイン画面から次のようにタッチします。	ו
メニュー メニュー	
・日付・時刻設定画面が表示されたら、「手動」を選びます。	. =¥ 4m (⊥
○ 手動 ● 手動	→詳細は 補足資料2
・日時などの変更は不要です。そのまま決定を押し、メイン画面に戻ります。	
決定 🔿 決定 🗭 閉じる 🔿 七戻る 🕁 七戻る	

・自動的に「UPDATING」の画面に遷移し、モニターのアップデートがはじまります。



電源およびmicroSDカードを抜かないでください。 アップデートが完了すると、自動で再起動します。

・完了後は、再起動してメイン画面になるまでお待ち下さい。 以降の手順でファームウェアのバージョン確認を行います。 通信環境により数分程度の時間がかかり ます。アクセスパスワードの入力画面が 表示された場合、ID(user)、パスワード(初 期値:12345678)を入力してください。



<u>5. 電力検出ユニットのアップデート</u>



⑧完了すると「更新しました」と表示されます。 「閉じる」をタッチします。

⑨電力検出ユニットのバージョンを確認します。



⑥「閉じる」、「戻る」、「戻る」とタッチして、メイン画面に戻ってください。

⑦microSDカードを抜いてください。

以上で、モニターおよび電力検出ユニットのアップデートが完了です。

【アップデート完了後の注意事項】

※ファームウェアのアップデート後、発電所ID設定時に対象の電力会社が表示されない場合、 モニターのACアダプタを抜き差しして、モニターを再起動してください。

⇒詳細は補足資料4

<u>6. 電力検出ユニットのアップデート(パソコンを使用)</u>

※モニターはパソコンからのアップデートには対応していません。

①パソコンと電力検出ユニットを接続し、パソコンのブラウザで画面を表示させます。 LANケーブルで直接接続する方法で説明します。 以下の操作を実施してください。(電力検出ユニット同梱のパソコン接続ガイドから抜粋)

ルーターを使用しない接続

<電力検出ユニットと有線接続する(AP機能有効)>(6)

① 接続するパソコンは、各機器の通信設定で「IPアドレスの自動割当」を有効にする

②電力検出ユニット本体のスイッチ操作で、DIP-2の2番をON、3番をOFFにする

③LANケーブルで、電力検出ユニットのLANコネクタとパソコンを接続する

(パソコンのIPアドレス設定画面例)

● IP アドレスを自動的に取得する(O)]
○ 次の IP アドレスを使う(S):			もしお客様のパソコンを使用する場合は、
IP アドレス(I):			IPアドレス設定を事前にメモしておき、
サプネット マスク(U):			アップデート完了後にIPアドレス設定を
デフォルト ゲートウェイ(D):			元に戻して下さい。
● DNS サーバーのアドレスを自動的に取得	する(B)		
○ 次の DNS サーバーのアドレスを使う(E):			
優先 DNS サー/(-(P):			
代替 DNS サー/(ー(A):			

パソコンでの表示

アクセスパスワードの入力画面が表示されたら、ID(user)・パスワード(初期値:12345678)を入力してください。

(2) ルーターを使用していない場合(AP機能有効、モニターの有無問わず)
 パソコンのブラウザで右記のアドレスを入力をします。→ http://192.168.1.1/(※)
 ※ ブラウザによっては、上記アドレスの最後にindex.htmlの入力が必要な場合があります。

上記アドレスを入力すると、メイン画面が表示されます。 メイン画面を表示すれば、パソコンと電力検出ユニットの接続は完了です。

※接続できない場合、LANケーブルが正しく差し込まれているか確認してください。 また、電力検出ユニット、パソコンを再起動して確認してください。

②時計設定を手動で更新してください。



6/6ページ

③電力検出ユニットのバージョンを確認します。

モニターのアップデート手順③~⑦と同様の操作を行い、下記画面を表示させてください。

ファームウェア オフライン オンライン オンライン オンライン オンライン オンライン オンライン オンライン	現在のバージョンがVer.01.20C or 01.30C or 01.40C or 01.50Cであることを確認してください。
アップデート後、自動的に再起動します。 アップデート中、発電データ等は記録されません。 閉じる	必ずVer.01.60のファームウェアを格納してください。 異なるバージョンのファイルで更新しないでください。
④電力検出ユニットの右側にある 「アップデート」を押します。	⑤パソコンに <mark>SDカード</mark> を挿入し、SDカード内の 「TxUUpdateで始まるファイル」を選択して 「開く」を押します。
ファームウェア オフライン オンライン	C 開く ×
現在 電力検出 ユニット 現在 :Ver.01.50C (出力時間: 06.00 アップデート :Urn+間:-)	数理 ・ 新しいフォルダー
アップデート後、自動的に再起動します。 アップデート中、発電データ等は記録されません。 閉じる	◆ ネットワーク < ファイルを(N): TxUUpdate0150 ~ すべてのファイル (**) ~
⑥電力検出ユニットのアップデートがはじまり 電源をOFFにしたりSDカードを抜かないでく	ます。 ⑦完了すると「更新しました」と表示されます。 <mark>ださい。</mark>
電力検出ユニットのファームウェアを更新中・・・	 ファームウェアを更新しました
電力検出ユニットの電源をOFFにしないで ネットワークを切断しないでください	より数分程度の時間がかかります。 閉じる

⑧ブラウザを閉じます。

⑨ブラウザを再度起動し、以下のアドレスを入力してメイン画面を表示させます。
 http://192.168.1.1/
 ※ブラウザによっては、上記アドレスの最後にindex.htmlの入力が必要な場合があります。

⑩電力検出ユニットのバージョンを確認します。 モニターのアップデート手順③~⑦と同様の操作を行い、下記画面を表示させてください。

ファームウェア	オフラインオンライン
電力検出 ユニット	現在 (出力制御: 07.00 ・ (出力制御: -) アップデート
アップデート後、 アップデート中、	自動的に再起動します。 発電データ等は記録されません。 月月 * ス

現在のバージョンが「Ver.01.60C」(出力制御:07.00)と 表示されていれば、電力検出ユニットのアップデートは 終了です。

⑧「閉じる」、「戻る」、「戻る」と押して、メイン画面に戻ってください。

⑨パソコンからSDカードを取り出してください。

以上で、電力検出ユニットのアップデートが完了です。

もしお客様のパソコンを使用した場合は、 パソコンのIPアドレス設定を元に戻して下さ